



RRRoaring Fun™ activity gym Instructions for Model# 8530 RRRoaring Fun™ Activity Gym

▲WARNING: Adult supervision required. Never leave child unattended. To avoid possible entanglement or strangulation, remove toybars when baby begins to push up on hands or knees. Do not add additional strings or straps to product. A healthy baby should sleep on his back! Help reduce the risk of sudden infant death syndrome - when putting your baby down for a nap or bed for the night, place him on his back. Babies should not be allowed to sleep while lying on this play gym. Do not use this product as a blanket. Only use this product on the floor. Do not use in crib, play yard, etc. Cool ONLY in a domestic refrigerator. Do not place the water-filled teether in the freezer compartment. Batteries are not replaceable. [3 ag-13 1.5v c/v (4.5v c.C)]

Cleaning Instructions:

Mat: Remove toys and toybars before washing. Machine wash cold, gentle cycle, no bleach. Air dry flat.

Toys/Toybars: Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air Dry. Wash teether before use.

IMPORTANT: Remove all packaging and fastenings before giving to child. Conforms to the Safety Requirements of ASTM F-963

Adult assembly required.

Attachment of Toy Bars to Mat

1. Unfold Play Gym and place mat face up on floor.
2. Locate fabric loop underneath the lower right edge of the mat. Slide one end of plastic hook on toy bar onto loop.
3. Attach opposite end of padded bar to the lower left loop on the playmat.
4. Attach second bar to the loops on the upper left and right sides of the playmat.
NOTE: Bars should not be crossed.
5. Use Fun Links to attach toys to the fabric loops located on the toy bars.

Cleaning Instructions

Mat - Remove toy bars, toys, before washing. Machine wash cold, no bleach. Air dry.

Toy Bars, Toys and Activity Star - Clean ring rattle before use. Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry flat.

Retain this instruction sheet for future use. It contains important information.



555 Northpoint Center East Suite 600, Alpharetta, GA 30022 USA / Customer Service: (800) 230-8190

INSTRUCTION SHEET PRINTED IN CHINA ©2006

If you have any questions about this product, please contact:

Kids II, Inc., Alpharetta, GA 30022 USA Consumer Services: (800) 230-8190

Kids II Australia Pty Ltd. Castle Hill, NSW, 2154 Australia Consumer Services: (02) 9894 1855

Visit us at www.kidsii.com



RRRoaring Fun™ gimnasio de actividades Instrucciones para el Model #8530 del gimnasio de actividades RRRoaring Fun™ Activity Gym

▲ADVERTENCIA: ¡Un bebé saludable debe dormir sobre la espalda! Ayude a reducir el riesgo de muerte súbita del bebé. Cuando ponga al bebé a dormir una siesta o por la noche, colóquelo sobre la espalda. No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en la mantita de actividades. No use el producto como cobertor. Para evitar el posible enredo o estrangulamiento, retire las barras de juguetes cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos y las rodillas. No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto. Use este producto únicamente en el piso. No use este producto en cunas, patio de juegos, etc. Enfríe el producto ÚNICAMENTE en un refrigerador doméstico. ¡NO lo coloque en el compartimiento del congelador!

Instrucciones Para La Limpieza:

Las baterías no son reemplazables. [3 ag-13 1.5v c/v (4.5v c.C)]

Manta: Retire los juguetes y las barras de juguetes antes del lavado. Lave en la lavadora con agua fría en ciclo suave, sin blanqueador. Deje secar al aire.

Juguetes/Barras de juguetes: Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. Lave la mordedera antes de usarla.

IMPORTANTE: retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregárselo al niño.

Cumple con los requisitos de seguridad de la norma ASTM F-963

Se requiere el armado por parte de un adulto.

Colocación de las barras de juguetes a la alfombrita:

1. Extienda el Gimnasio para juegos y coloque la alfombrita en el piso, cara arriba.
2. Localice el lazo de tela que se encuentra en la esquina inferior derecha de la alfombrita. Deslice un extremo del gancho de plástico de la barra de juguetes dentro del lazo de tela.
3. Sujete el extremo opuesto de la barra acolchada al lazo de tela inferior izquierdo de la alfombra de juegos.
4. Sujete la segunda barra a los lazos que se encuentran en los extremos superiores izquierdo y derecho de la alfombra de juegos.
NOTA: Las barras no deberán quedar cruzadas.
5. Use los eslabones Fun Links para sujetar los juguetes a los lazos de tela localizados en las barras de juguetes.

Instrucciones para la limpieza:

Alfombrita: Quite las barras de juguetes, los juguetes, antes de lavar. Lávela en la lavadora con agua fría, sin blanqueador. Deje secar al aire.

Barras de juguetes, juguetes: Limpie el aro antes de utilizar. Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Plano seco del aire

Conserve esta hoja de instrucciones para su uso futuro. Contiene información importante.



555 Northpoint Center East Suite 600, Alpharetta, GA 30022 EE.UU. / Servicio de Atención al Cliente: (800) 230-8190

INSTRUCTIVO IMPRESO EN CHINA ©2006

Si tiene preguntas sobre este producto, comuníquese con:

Kids II, Inc., Alpharetta, GA 30022 EE.UU. Servicio de Atención al cliente: (800) 230-8190

Kids II Australia Pty Ltd., Castle Hill, NSW, 2154 Australia Servicio de Atención al Cliente: (02) 9894 1855

Visítenos en www.kidsii.com



RRRoaring Fun™ tapis de jeu Instructions pour tapis de jeu RRRoaring Fun™ Model #8530

▲MISE EN GARDE : Un bébé en santé devrait dormir sur son dos ! Aidez à réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson - en déposant votre bébé pour qu'il dorme ou en le mettant au lit pour la nuit, mettez-le sur son dos. Il ne faut pas laisser les bébés dormir étendus sur ce tapis de jeu. N'utilisez pas ce produit comme couverture. Pour éviter toute possibilité d'emmêlement ou de strangulation, retirez les barres de jeu lorsque le bébé commence à se relever sur les mains et les genoux. N'ajoutez pas de ficelles supplémentaires ou de sangles à ce produit. Utilisez ce produit seulement sur le plancher. Ne l'utilisez pas dans les berceaux, dans une cour de jeu, etc. Refroidir UNIQUEMENT dans un réfrigérateur ménager. Ne PAS placer dans le compartiment de congélation !

Les piles ne sont pas remplaçables [3 ag-13 1.5v c/v (4.5v c.C)]

Instructions De Nettoyage :

Tapis : Retirez les jouets et les barres de jouets avant le lavage. Lavez à la machine à l'eau froide, à cycle délicat, sans agent de blanchiment. Laissez sécher à l'air.

Jouet/barres de jouets : Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux. Laissez sécher à l'air. Lavez l'anneau de dentition avant d'utiliser.

IMPORTANT : avant de remettre le jouet à un enfant, enlever l'emballage et les agrafes

Conforme aux normes de sécurité ASTM F-963.

Assemblage par un adulte obligatoire.

Fixation des barres d'activité au tapis

1. Déplier le portique d'éveil et poser le tapis sur le sol, avec son motif dirigé vers le haut.
2. Repérer la boucle en tissu qui se trouve sous l'angle inférieur droit du tapis. Glisser l'une des extrémités du crochet en plastique de la barre d'activité dans la boucle.
3. Attacher l'extrémité opposée de la barre sur la boucle inférieure gauche sur le tapis.
4. Attacher la deuxième barre aux boucles sur les côtés supérieurs gauche et droit du tapis.
REMARQUE : ne pas croiser les barres.
5. Utiliser des maillons amusants pour attacher les jouets aux boucles en tissus situées sur les barres d'activité.

Instructions De Nettoyage

Tapis - Retirez les barres d'activité, les jouets, avant de procéder au lavage. Lavable en machine à froid. Javel interdite. Séchage à l'air libre.

Oreiller/barres d'activité, jouets et étoile d'activités - Nettoyer l'anneau du hochet avant utilisation. Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Appartement sec d'air

Conserver cette notice pour usage ultérieur. Elle contient des informations importantes.



555 Northpoint Center East Suite 600, Alpharetta, GA 30022 USA / Service clientèle: +1 (800) 230-8190

NOTICE IMPRIMÉE EN CHINE ©2006

Pour toute question concernant ce produit, prendre contact avec :

Kids II, Inc., Alpharetta, GA 30022 États-Unis Consumer Services: +1 (800) 230-8190

Kids II Australia Pty Ltd., Castle Hill, NSW, 2154, Australie Consumer Services: (02) 9894-1855

Rendez-nous visite en ligne sur notre site www.kidsii.com