



ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS

**IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**¡IMPORTANTE!  
CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.**

**IMPORTANT !  
À CONSERVER POUR CONSULTATION.**



**9006**

## **Petals & Friends™**

**Activity Gym • Gimnasio de actividades • Tapis de jeu**

- Congratulations on your purchase of a Bright Starts™ product! Please read all instructions before assembly and use of the activity gym.
- ¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Bright Starts™! Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el gimnasio de actividades.
- Félicitations pour avoir acheté un nouveau produit Bright Starts™ ! Veuillez lire la totalité des instructions avant montage et utilisation du tapis de jeu.

[www.brightstarts.com](http://www.brightstarts.com)



## WARNING • ADVERTENCIA • AVERTISSEMENT

EN

### To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended. • Use only under adult supervision.
- Do not add additional strings or straps to product.
- Babies should not be allowed to sleep while lying on this play gym.
- Do not use this product as a blanket. • Only use the mat on the floor.
- Do not use mat in crib, play yard, etc. • Not intended for carrying baby.
- Do not connect toy bar A-hooks to loops on top of mat. • Do not connect links together across crib, play yard or play gym. Never connect links to form a chain more than 12" long.

ES

### Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión. • Usar solamente con la supervisión de un adulto.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades.
- No use este producto como manta. • Use la colchoneta únicamente sobre el piso.
- No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc. • No está diseñada para cargar bebés.
- No enganche los ganchos en A de la barra de juguetes a los lazos que se encuentran en la parte superior de la colchoneta. • No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo.

FR

### Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. • Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur ce portique d'éveil.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture. • Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc. • Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.
- Ne pas fixer les crochets A de la barre de jouets aux boucles placées sur le haut du tapis.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou portique. Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.



## CAUTION • PRECAUCIÓN • MISE EN GARDE

- The toy bars are under tension. To avoid injury, grasp firmly and release the tension slowly.
- Las barras de juguetes están bajo tensión. Para evitar lesiones, tómelas con firmeza y libere la tensión lentamente.
- Les barres de jouets sont sous tension. Pour éviter tout risque d'accident, tenir fermement et relâcher lentement la tension.

## IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT

EN

- Adult assembly required.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Teether: Cool only in a domestic refrigerator. Do not place in the freezer compartment.

ES

- Un adulto deberá armarlo.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armarlo.
- Mordedera: Enfríe el producto únicamente en un refrigerador doméstico. ¡No lo coloque en el compartimiento del congelador!

FR

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Déballez et assemblez soigneusement.
- Jouet de dentition : Refroidir uniquement dans un réfrigérateur domestique. Ne pas placer dans le compartiment de congélation.


# Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo

## Instructions d'assemblage

- 1** Unfasten the A-hook at each end of the toy bars.

Desenganche el gancho en A de cada extremo de la barra de juguetes.


Desserrer le crochet A sur chaque extrémité de la barre de jouets.



- 2** Place the mat on a flat surface with the printed (colorful) side facing up.

Coloque la colchoneta en una superficie plana con el lado impreso (colorido) mirando hacia arriba.


Placer le tapis de jeu sur une surface plane avec le côté imprimé (coloré) tourné vers le haut.



- 3** Place the toy bar assembly on the mat. Be sure the fabric toy loops on the toy bars are pointing downward, toward the mat.

Coloque el conjunto de barras de juguetes sobre la colchoneta. Asegúrese de que los lazos de tela para juguetes que se encuentran en las barras de juguetes estén apuntando hacia abajo, en dirección a la colchoneta.


Placer le module de la barre de jouets sur le tapis. S'assurer que les boucles jouets en tissu sur les barres de jouets sont dirigées vers le bas, c'est-à-dire vers le tapis.




- 4** Fasten the A-hook at the ends of the toy bars to the fabric loops on the bottom of the play mat.

Enganche los ganchos en A que se encuentran en los extremos de las barras de juguetes a los lazos de tela de la parte inferior de la colchoneta de actividades.


Attacher le crochet A sur les extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu sur le bas du tapis de jeu.




- 5** Play mat assembly is complete.  
 El conjunto de la colchoneta de actividades está completo.  
 L'assemblage du tapis de jeu est terminé.



Correct (toy bars meet parallel)  
 Posición correcta (las barras de juguetes están paralelas)  
 Correct (les barres de jouets sont parallèles)



Incorrect (toy bars cross)  
 Posición incorrecta (las barras de juguetes se cruzan)  
 Incorrect (les barres de jouets se croisent)



## Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi


### Plush Toy With Music • Juguete de peluche con música • Jouet en peluche avec musique

**EN** Use a Fun Link™ to attach the plush toy to the toy bars. (Use the fabric loop on the back of the bird and a toy loop.) Pull the heart ring under the bird to play one of four melodies.

**ES** Use un eslabón Fun Link™ para enganchar el juguete de peluche a las barras de juguetes. (Use el lazo de tela ubicado en la parte trasera del pájaro y un lazo para juguetes). Tire el anillo corazón que se encuentra debajo el pájaro para reproducir una de las cuatro melodías.

**FR** Utiliser un Fun Link™ pour attacher le jouet en peluche sur les barres de jouets. (Utiliser la boucle en tissus au dos l'oiseau et une boucle jouet.) Tirer sur l'anneau coeur sous l'oiseau pour lire une des quatre mélodies.


Toy loop  
 Lazo para juguetes  
 Boucle jouet




Fun Link™


Plush bird  
 Pájaro de peluche  
 Oiseau en peluche

Heart ring  
 Anillo corazón  
 Anneau coeur





Sound module  
 Módulo de sonido  
 Module sons

**EN**  **NOTE:** The batteries in the plush toy are not replaceable. For safe disposal, use a pair of scissors (not included) to cut open the toy. Remove the sound module and dispose of it properly. Do not give the opened plush toy to the child.

**ES**  **NOTA:** Las baterías del juguete de peluche no son reemplazables. Para una eliminación segura, use un par de tijeras (no incluidas) para abrir el juguete. Saque el módulo de sonido y deséchelo de manera apropiada. No le dé el juguete de peluche abierto al niño.

Cut line  
 Línea de corte  
 Ligne de découpe



**FR**  **REMARQUE :** Les piles du jouet en peluche ne sont pas remplaçables. Pour recycler les piles, ouvrez le jouet avec des ciseaux (non fournies). Enlevez le module sons et jetez-le de façon appropriée. Ne donnez pas le jouet en peluche ouvert à l'enfant.

## Care and Cleaning • Cuidado y limpieza • Entretien et nettoyage

**EN** **Mat** – Remove toy bar, toys, and plush toy before washing. Machine wash with cold water and mild soap; no bleach. Air dry flat.

**Toy bar assembly and toys** – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

**Teether** – Clean teether before use. Not dishwasher safe. Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry.

**To reassemble gym** – Connect the A-hook at the ends of the toy bars to the fabric loops on the bottom corners of the play mat.

**ES** **Colchoneta:** retire la barra de juguetes, los juguetes y el juguete de peluche antes de lavar. Lave en la lavadora con agua fría y jabón suave; sin cloro. Deje secar al aire sobre una superficie plana.

**Conjunto de barras de juguetes y juguetes:** limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

**Mordedera:** limpie la mordedera antes de usarla. No apto para lavavajillas. Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire.


**Para volver a armar el gimnasio:** enganche el gancho en A de los extremos de las barras de juguetes en los lazos de tela que se encuentran en las esquinas inferiores de la colchoneta de actividades.

**FR** **Tapis :** retirer la barre de jouets, les jouets et le jouet en peluche avant lavage. Lavage en machine à l'eau froide et détergent doux ; eau de Javel interdite. Séchage à l'air libre, à plat.

**Barre de jouets et jouets :** essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.


**Jouet de dentition :** nettoyer le jouet de dentition avant de l'utiliser. Non résistant au lave-vaisselle. Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre.

**Pour réassembler le tapis :** fixer les crochets A des extrémités des barres de jouets aux boucles en tissu des coins inférieurs du tapis de jeu.



## Storage • Almacenamiento • Rangement

- Remove toys from toy bars. Store product in a safe place.
- Retire los juguetes de las barras de juguetes. Guarde el producto en un lugar seguro.
- Retirer les jouets des barres de jouets. Ranger le produit dans un lieu sûr.



## FCC Statement • Declaración de la FCC • Déclaration FCC

EN

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ES

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



**ADVERTENCIA:** los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.



**NOTA:** este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con las Normas de la Parte 15 de la FCC. Estos límites han sido establecidos para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no es posible garantizar que en una determinada instalación no se producirán interferencias. Si este dispositivo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cuestión que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia realizando uno o más de los procedimientos siguientes:

- Vuelva a orientar o colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para pedirle ayuda.

FR

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



**AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'a pas été explicitement approuvé par la partie responsable de l'observance pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser le matériel.



**REMARQUE :** Ce matériel a été testé et il a été jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'il ne se produira aucune interférence dans une installation donnée. Si cet équipement provoque effectivement des parasites nuisibles à une bonne réception radio ou télévisuelle (ce qu'il est possible de déterminer en éteignant l'appareil avant de le remettre en marche immédiatement), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou repositionner l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise, sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché ;
- pour obtenir une assistance, consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié.

# Canada ICES-003 Statement • Declaración ICES-003 de Canadá Déclaration NMB-003 Canada

**EN** This Class B digital apparatus complies with Industry Canada Standard ICES-003. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**ES** Este dispositivos digitales de Clase B cumple con Norma ICES-003 de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.


**FR** Ce dispositif numérique de classe B respecte la norme NMB-003 d'Industrie Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

## 9006

## Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo Liste de pièces et dessin

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	Play mat	Colchoneta de actividades	tapis de jeu
2	(1)	Toy bar assembly	Conjunto de barras de juguetes	module de la barre à jouets
3	(1)	Plush bird pull toy with music	Pájaro de peluche para arrastrar con música	oiseau en peluche à traîner avec musique
4	(1)	Plush flower mirror	Espejo con forma de flor de peluche	miroir avec fleur en peluche
5	(1)	Heart rattle	Sonaja corazón	hochet coeur
6	(1)	Toy with spinning beads	Juguete con cuentas giratorias	Jouet avec boules tournantes
7	(1)	Plastic lion	León de plástico	lion en plastique
8	(1)	Water-filled teether	Mordedera rellena de agua	jouet de dentition rempli d'eau
9	(6)	Fun Link™	Eslabón Fun Link™	Fun Link™



## Kids II® Limited Warranty • Garantía Limitada de Kids II® • Garantie limitée Kids II®

**EN** Kids II is committed to making innovative, high quality products for babies and children. We warrant this product to be free from defects in material and workmanship existing at the time of manufacture for a period of one year from the date of initial purchase (sales receipt is required for proof of purchase). If any defect is discovered during the limited warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you.

This limited warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions (assembly, installation, maintenance, and use), abuse, alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear. Your statutory rights are unaffected.

**ES** Kids II asume el compromiso de fabricar productos innovadores y de alta calidad para bebés y niños. Garantizamos que este producto no contiene defectos en los materiales o en la mano de obra al momento de su fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra inicial (se requiere recibo de venta como comprobante de la compra). Si se descubre algún defecto durante el período de garantía limitada, repararemos o reemplazaremos, a nuestra entera discreción, su producto sin ningún costo para usted.

Esta garantía limitada no cubre las reclamaciones que surjan por uso inapropiado, no seguir las instrucciones (armado, instalación, mantenimiento y uso), abuso, alteración, participación en un accidente y desgaste por el uso normal. Sus derechos en virtud de las leyes no se ven afectados.

**FR** Kids II s'engage à faire des produits innovants et de grande qualité pour les nourrissons et les enfants. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication existant au moment de la fabrication et cela, pour une année à partir de la date d'achat initiale (le reçu faisant preuve d'achat). Si un défaut quelconque est découvert pendant la période de garantie limitée, nous nous engageons, comme étant notre seule option, à réparer ou à remplacer votre produit gratuitement.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, de non-respect des instructions (assemblage, installation, entretien et utilisation), d'abus, d'altération, d'implication dans un accident ou de l'usure normale. Vos droits prévus par la loi ne sont pas affectés.

DISTRIBUTED BY



**Kids II, Inc.** • Alpharetta, GA 30022 USA  
www.kidsii.com

**Kids II Canada Co.** • Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada  
**Kids II Australia Pty Ltd.** • Castle Hill, NSW, 2154 Australia  
**Kids II US Mexico S.A. de C.V.**

Av. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A

Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa, México D.F. • C.P. 05300

**Kids II UK Ltd.** • 725 Capability Green  
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK



**Consumer Service • Servicios al consumidor • Service consommateurs**  
www.kidsii.com/customerservice

**US/Canada** 1-800-230-8190

**Australia** (02) 9894 1855

**Mexico** (55) 5292-8488

**UK** +44 (0) 1582 816 080

© 2009 Kids II, Inc. • Printed in China • 9006\_IS111809R1